

Ihr neuer Universal-Funk-Handsender

Vielen Dank für den Kauf diese Universal-Fernbedienung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Universal-Fernbedienung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Universal-Funk-Handsender mit Schlüsselanhänger
- Batterie 27 A (12 V)

Technische Daten

Stromversorgung	1× Batterie Typ 27A, 12 V
Funkfrequenz	433,92 MHz
Max. Sendeleistung	<10 mW
Reichweite	30 – 50 m
Programmierbare Tasten	4
Maße	52 × 40 × 13 mm
Gewicht	24 g

Programmierung



HINWEIS:
Dieser Universal-Funk-Handsender ist nur mit Fixed Code kompatibel! Der Handsender ist **nicht** kompatibel mit Rolling Code, Wechsel Code oder Keeloq.

1. Achten Sie darauf, dass die Batterien aller Fernbedienungen und Komponenten geladen sind und das Gerät die passende Frequenz von 433,92 MHz hat.
2. Stellen Sie sicher, dass die Tasten des Handsenders nicht bereits belegt sind. Löschen Sie gegebenenfalls die bisherige Programmierung.
3. Halten Sie den Handsender und die Fernbedienung, deren Funktion sie kopieren möchten mit der Vorderseite sehr nahe zueinander (maximal 0,5 cm entfernt).
4. Drücken und halten Sie die gewünschte Taste (z. B. A-Taste) des Universal-Handsenders. Die LED blinkt 2× kurz auf. Halten Sie die Taste weiter gedrückt und drücken und halten Sie die gewünschte Taste der Fernbedienung, die sie kopieren wollen, bis die LED des Universal-Handsenders dauerhaft blau leuchtet.

5. Wiederholen Sie den Vorgang, um die weiteren Tasten des Universal-Handsenders zu programmieren.



HINWEIS:
Falls die Programmierung nicht funktioniert, verringern Sie die Distanz der Fernbedienungen oder halten Sie die Fernbedienungen seitlich zueinander oder übereinander.

Löschen einer Programmierung

1. Halten Sie die A- und die B-Taste für etwa 2 Sekunden gedrückt, bis die LED 3 Mal blinkt.
2. Halten Sie die A-Taste weiterhin gedrückt und drücken Sie die B-Taste 3 Mal schnell hintereinander. Die LED blinkt schnell.
3. Lassen Sie die A-Taste los.

Die Tasten sind nun wieder frei und können mit neuen Programmierungen belegt werden.